



## CHANGE DESCRIPTION

**Problem & Cause:**Bestykningsændring på *Best Print for PT0x60M*: 4008 109 91550Nyt PCB til *I/O Module assy for PT0760*: 4008 109 91570Ny bestykning af *Best. Print for IO module PT0760*: 4008 109 91560Ny folie til *PT0760 Front panel*: 4008 109 91630**Fix information:**

Der er følgende ændringer:

1. På *Best Print for PT0x60M* ændres R52 fra 100 ohm til 0 ohm (0805)2. Nyt PCB layout til *PCB for IO module PT0760M*: 4008 117 08514

Stackup er beskrevet i readme.txt i produktionsfilen 4008\_117\_08514\_-\_IO-module.zip

3. Nyt af ovenstående PCB medfører styklisteændringer, se **Magenta** markeringer i stykliste\_2\_2a.xls:

L1, L2, L3, L4 : Type Changed to BLM18PG121SN1D

R42: is now not mount!

Q1, Q2, R38, R40, R41 are now removed!

R37: is changed to 200k (0603)

R33, R34, R35, R36: Changed to 10k (0603)

IC8: New Component: TI PCA9306DCT

C36: New Component: 100n (0603)

4. Nyt design af folie til front panel assy: 4008 107 61440

Vores varenummer bliver: 4008 107 61750

Varenummeret, der bestilles hos Setiket er fremover: B15-0092A

**Consequences  
for Supplier:**

Nyt print bestilles til I/O modul

Ny folie bestilles til fronten

Bestykningsændringer på bestykket print til Front og I/O modul

**Consequences  
for PTV/FMS:****Consequences  
for Sales/Service:****DOCUMENTS:** 4008 117 08514 - IO-module.zip, stykliste\_2\_2a.xls

Ref	12nc	Description	Sh--	Filnavn/kommentar	Rev	Date

**Til information:**

Der kommer ny programmeringsfil til fronten: 4008 109 91360

<b>PRODUCT:</b>  4008 109 91550, 4008 109 91560 4008 109 91570, 4008 109 91630		<b>ECO – 0024</b>	
<b>SIGNED BY:</b> KBN		<b>Page:</b> 1 <b>of:</b> 2	<b>DATE:</b> 09.10.2009
Source file: L:\PTA\PT0760\ Protec\ECO\Eco_0024_PT0760.doc		DK-Technologies, DK-2730 Herlev	

<b>PRODUCT:</b>  <b>4008 109 91550, 4008 109 91560</b> <b>4008 109 91570, 4008 109 91630</b>		<b>ECO – 0024</b>
<b>SIGNED BY: KBN</b>	<b>Page: 2 of: 2</b>	<b>DATE: 09.10.2009</b>
Source file: L:\PTA\PT0760\Protec\ECO\Eco_0024_PT0760.doc		<b>DK-Technologies, DK-2730 Herlev</b>